


**REMOTE CONTROL USER'S GUIDE
CONTROL REMOTO: GUÍA DEL USUARIO**
**Getting Started****Primeros Pasos**

Note/Nota:
Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup.
Asegúrese de que todo el equipo de cine en casa (home theater) esté ENCENDIDO (ON) antes de comenzar la configuración del control remoto.

- 1 Remove battery cover.
Retire la tapa del compartimiento de pilas.
- 2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".
- 3 Replace battery cover.
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.

Tip/Consejo:
The mode key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
La tecla de Modo parpadeará 5 veces con cada pulsación de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

Setup Method B:**Configuración - Método B: Configuración del Control de TV utilizando Entrada Directa de Código**

- 1** Press the mode key for the device you wish to setup.

Presione la tecla de modo para el equipo que deseé configurar.




- 2** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



- 3** Enter the 1st code for your brand from the code list. (See reverse side for codes.)

Ingrese el primer código de TV que corresponda a la marca de su TV de la lista de códigos. (Vea el reverso para los códigos.)



- 4** Press POWER key to test with your device. If the device turns off, setup is complete.

Presione la tecla de encendido/apagado (POWER) para probar con su equipo. Si el equipo se apaga, la configuración se ha completado.



- 5** If device does not turn off, repeat SETUP METHOD B using the next code for your brand.

Si el equipo no se apaga, repita el MÉTODO DE CONFIGURACIÓN B utilizando el próximo código que corresponda a su marca.

**Setup Method C:****Configuración – Método C:**

- 1** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



- 2** Press the mode key for the device you wish to setup. The mode key stays lit.

Presione la tecla de modo para el equipo que deseé configurar. La tecla de modo permanece encendida.



- 3** Press and hold the OK key.

Presione y mantenga presionada la tecla OK (Aceptar).

- 4** Release the OK key when your device turns off.

Suelte la tecla OK (Aceptar) cuando su equipo se apague.

**Code Search****Búsqueda de Código****Locking Volume Controls to One Device****Bloqueo de los Controles de Volumen a un equipo****Tip/Consejo:**

By default, the volume keys will control any device depending on the mode selected. Follow these steps to lock the volume keys to just one device no matter which mode is selected.

De forma predeterminada, las teclas de volumen se controla cualquier dispositivo en función del modo seleccionado. Siga estos pasos para bloquear las teclas de volumen para un solo dispositivo, sin importar el modo seleccionado.

2 BLINKS = SUCCESS
1 LONG BLINK = FAILURE
2 PARPADEROS = CORRECTA
1 PARPADERO LARGO = INCORRECTA


- 1** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



- 2** Press VOL + key.

Presione la tecla aumentar volumen (VOL +).



- 3** Press the mode key that corresponds to the device you use for volume controls.

Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para controles de volumen.



2 Blinks = Success ☺ 1 Long Blink = Failure ☹

2 Parpaderos = Correcta, 1 Parpadeo Largo = Incorrecta

Locking TV/Video Key to One Device**Bloqueo de TV / Vídeo Tecla a Un Dispositivo****Tip/Consejo:**

By default, the TV/Video key will control any device depending on the mode selected. Follow these steps to lock the TV/Video key to just one device no matter what mode is selected.

De forma predeterminada, la tecla TV / Video controlar cualquier dispositivo en función del modo seleccionado. Siga estos pasos para bloquear la tecla de TV/Video en un solo dispositivo, sin importar lo que se selecciona el modo.

- 1** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



- 2** Press the TV/Video key.

Presione la tecla TV/Video.



- 3** Press the mode key that corresponds with the device you use for changing audio/video inputs.

Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para cambio de entradas audio/video.



2 Blinks = Success ☺ 1 Long Blink = Failure ☹

2 Parpaderos = Correcta, 1 Parpadeo Largo = Incorrecta

Para cancelar el bloqueo del interruptor de entrada:

1 - Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

2 - Presione la tecla TV/Video. Luego la tecla Exit To TV. La tecla de modo parpadeará 4 veces al desbloqueo exitoso.

Codes: TV

Accurian	1803
Action	0873
Admiral	0093, 0463
Advent	0761, 0783, 1933
Aiko	0092
Aiwa	1362
Akai	0812, 1675, 0702, 0765, 0030, 0672, 1207, 1385, 1935, 2232
Akura	1687
Albatron	0843
Alfide	0672
America Action	0180
Anam	0180
AOC	0030, 1365, 1589, 1590, 2014, 2087, 2402, 2479
Amomi	1623
Apex Digital	0748, 0879, 0765, 0767, 0890, 1217, 1992, 2397
Astar	1531, 1738
Audinac	0180
Audiovox	1564, 0451, 0180, 0092, 0623, 0802, 0846, 0875, 1284, 1766, 1769, 1803, 1865, 1937, 1951, 1952, 2121
Aventura	0171
Axion	1937
Baysonic	0236, 0463, 0180
Bell & Howell	0154
BenQ	1032, 1315, 1756
BGH	0876, 0898
Blue Sky	1254
Boigle	1696
Bradford	0180
Brillian	1007
Broksonic	0236, 0463, 1935, 1938
Bydsign	1309
Candle	0030, 0056
Carnivale	0030
Carver	0054
Casio	1205
CCE	0037, 0623
Celebrity	0000
Celera	0765
Champion	1362
Changhong	0765
Cineral	0451, 0092
Citizen	0451, 0060, 0030, 0092, 0056, 0561, 1672, 1935
Clarion	0180
Coby	1538, 1634, 2306, 2314, 2315, 2338, 2340, 2343, 2344, 2345, 2350, 2560, 3202
Commercial Solutions	1447, 0047
Concerto	0056
Conia	1687
Contec	0180
Continental	2357
Coradir	2844
Craig	0180
Croma	1011
Crosley	0000, 0054
Crown	0180, 0672
Crown Mustang	0672
Curtis	1200, 1326, 2352, 2397, 2466
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 015, 0166, 1661, 0056, 1147, 1347, 1959
CXC	0180
Cytron	1326
Daenyx	0180, 0672
Daewoo	0154, 0451, 0092, 1661, 0623, 0661, 0672, 1816
Daytron	0180
Dell	1264, 1080, 1178, 1863
Denon	0145
Diamond Vision	1997
Digistar	1565
Digital Lifestyles	1765
Disney	1665, 2152
Drean	0037
DSE	1565
Dumont	0017
Durabrand	0463, 0180, 0178, 0171, 1034, 1463, 1665
Dynex	1463, 1785, 1810, 2049, 2184
Electroband	0000
Electrograph	1755, 1623
Electrohome	0463, 1670, 1672
Elektra	0017, 1661
Element	1687, 1888, 2183
Emerson	1864, 0154, 0451, 0236, 0463, 0180, 0178, 0171, 1661, 0623, 1394, 1665, 1886, 1944, 1963, 1997
Emprex	1422, 1765
Encross	0876
Envision	0030, 0813, 1365, 1589, 2014, 2087

Codes: Blu-ray

Denon	2258, 2748
Harman/Kardon	2927, 3228
Insignia	0675, 2428, 2596
Integra	2147
JVC	2365, 2855
Lexicon	2545

Learning Mode

modo de aprendizaje

Position remotes
1-2 inches apart.



Posición controles remotos
de 2-5 centímetros de
separación



Códigos: Blu-ray

LG	0741, 1602
Magnavox	0675
Marantz	2414
Memorex	2331
Olevia	2331
Onkyo	2147

1 Press and hold SETUP until a mode key blinks twice. Then press 975. The mode key will blink twice again.

Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que una tecla de modo parpadee dos veces. Luego presione 975. La tecla de modo parpadee dos veces más.



2 Press the desired mode key, then the key to be taught.

Presione la tecla del modo deseado, luego la tecla para ser enseñada.



3 Press and hold the desired key on the teaching remote until the mode key blinks twice. Repeat steps 2 and 3 to learn other keys.

To exit: press and hold SETUP until a mode key blinks twice.

Mantenga presionada la tecla deseada en el control que enseña hasta que la tecla de modo parpadee dos veces. Repita los pasos 2 y 3 para aprender otras teclas.

Para salir: mantenga presionado la tecla SETUP (Configurar) hasta que una tecla de modo parpadee dos veces.

Oppo

2545

Panasonic

1641

Philips

2084, 2434

Pioneer

0142, 2442, 2854

Samsung

0199

Sharp

2250

Sony

1516

Toshiba

2705, 3157

Viare

2553

Vizio

2563

Yamaha

2298

Scotch

0178

Scott

0236, 0180, 0178, 1711

Sears

0047, 0054, 0154, 0156,

Midland

0047, 0017, 0051

Mintek

1603, 1990

Semivox

1250, 0093, 0150, 0178, 0836, 1797

Sense

1865

Serie Dorada

0156, 0180, 0178, 0030, 0056

Sharp

0181, 0093, 1459, 1602,

MTC

0060, 0030, 0056

Sheng Chia

0093

Sherwood

1687

Siam

0037

Signature

0054

Signet

1262

SKY

0037

Skyworth

1799

Sole

1366, 1483, 1623, 2075

Sony

0810, 0000, 1685, 1825,

Naxa

2104

NEC

0030, 0056, 0704, 0876, 1398,

Futuretech

0180

Gateway

1755, 1756

GE

1547, 1447, 0047, 0051, 0451,

7065, 0178, 1347, 1922, 2359

General Electric

0047

GFM

1864, 0171, 1665, 1886, 1963

Gibralter

0017, 0303

Global Home

1565</